**1 Anslutningssladd MS**

Liitintäjohto / Connecting cable / Anschlusskabel

2 Intagskabel MK

Elementikaapeli / Inlet cable / Einbaukabel

3 Batteriladdare BL

Akkuvaraaja / Battery Charger / Batterielader

4 Relä till timer

Rele ajastimelle / Relay for the timer / Timerrelais

5 Skarvkabel

Jatkokaapeli / Extension cable / Verlängerungskabel

6 Grenuttag

Haaroituspistorasia / Multiple socket / Verteilerstück

7 Motorvärmare

Vastusosa / Engine heater / Motorvorwärmere

8 Kupévägguttag

Sisätillapistorasia / Cab wall socket / Heizlüfter-Steckdose

9 Kupévärmare

Tehokasta lämpöä / Cab heater / Heizlüfter

10 Fjärrkontroll till timer

Kaukosäädin ajastimelle / Remote for the timer / Fernsteuerung für den Timer

11 Strålningsskydd

Lämpöeriste / Heat Shield / Hitzeschutz

12 Pump

Pumppu / Pump / Pumpe

Low Voltage Directive, 73/23/EEC, the EMC Directive, 89/336/EEC, including amendments by the CE marking Directive, 93/68/EEC

Product

Engine preheater	MVP...
Inlet cable	MK
Mains supply cable	MS

The following harmonised European standards or technical specifications have been applied:

Standards	Test reports issued by	Regarding
SS 433 07 90	SEMKO	electrical safety
EN 60 335-1	SEMKO	electrical safety
EN 60309-1/ 2 (1992)	SEMKO	electrical safety
CENELEC HD 22	SEMKO	electrical safety
CEE 7	SEMKO	electrical safety
EN 50 081-1 (1992)	SEMKO	EMC-emission
EN 50 082 (1995)	SEMKO	EMC-immunity

- The products comply with the LV safety standards as per above.

We have an internal production control system that ensures compliance between the manufactured products and the technical documentation.

- The products comply with the harmonised EMC standards as per above.

The products is CE marked in -96.

As manufacturer, we declare under our sole responsibility that the equipment follows the provisions of the Directives stated above.

Eskilstuna, January, 2011

Peter Gillbrand, President

Calix AB
PO-Box 5026
SE-630 05 Eskilstuna
Sweden

Phone: +46 (0)16-10 80 00
Support: +46 (0)16-10 80 90
Fax: +46 (0)16-10 80 60

E-mail: info@calix.se
E-mail: teknik@calix.se
Internet: www.calix.se

MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJEET ASSEMBLY INSTRUCTIONS EINBAUHINWEISE

M98



Observera att den avbildade motorvärmaren inte behöver vara identisk med den faktiska motorvärmaren.

Huom! Kuvassa oleva lämmitin ei tarvitse olla identinen tosiasiallisesta lämmittimen kanssa.

Note that the illustrated heater must not be identical to the actual heater.

Bitte beachten Sie, der dargestellte Vorwärmer muss nicht dem tatsächlichen Vorwärmer entsprechen.

SVENSKA

- Värmaren monteras mellan den orginalmonterade cirkulationspumpen (2) och övre kylarslangen. Montera ihop värmare och Calix cirkulationspump (3) med bifogade slangar enligt bild A. Lossa slangen (1) från den orginalmonterade cirkulationspumpens stos (bild B) och montera den på värmarens lediga stos. Montera den lediga slangänden från Calix cirkulationspump (3) på den orginalmonterade pumpen (2). Se till att slangklammarna kommer helt innanför upphöjningarna på anslutningarna.
- Fyll på kylvätska och lufta ur kylsystemet. Se instruktionsboken. Kör motorn och kontrollera att inget läckage förekommer.

SUOMI

- Lämmittin asennetaan alkuperäisen kiertovesipumpun (2) ja jäähyttimen läviesiletkun väliin. Liitä yhteen lämmittin ja Calix kiertovesipumppu (3) mukana tulevilla letkuilla katso kuva A. Irrota letku (1) alkuperäisestä kiertovesipumppu liitoksesta (kuva2) ja asenna se lämmittimen vapaana olevaan liitokseen. Asenna Calix kiertovesipumpulta (3) tuleva letku alkuperäiseen pumppuun (2). Tarkista että letkunliittimet tulevat kokonaan korustuen sisäpuolelle.
- Täytä jäähytysjärjestelmä ja suorita ilmaus käyttöohjekirjan mukaisesti. Käynnistä moottori ja tarkista mahdolliset vuodot.



ENGLISH

- The heater is placed between the original circulationspump (2) and the cooling hose. Mount the heater and Calix circulation (3) pump with the supplied hoses as shown in picture A. Loosen the hose (1) (pic B) from the original circulation pump (2) and mount it on the heaters connection. Mount the hose from the Calix circulations pump (3) on the original circulation pump (2). Make sure that the hose clamps end up completely inside of the raised parts on the heater's connecting pipe.
- Fill coolant and bleed all air from the cooling system. See instruction manual. Run the engine and check to make sure that there are no leaks.

DEUTSCH

- Das Heizelement wird zwischen der original Zirkulationspumpe (2) und dem Kühlwasserschlauch montiert. Montieren Sie das Heizelement und die Calix Umwälzpumpe (3) mit den mitgelieferten Schläuchen wie in Abbildung A dargestellt. Lösen Sie Schlauch (1) (Abbildung B) von der original Zirkulationspumpe (2) und montieren Sie ihn am Anschlussstutzen des Heizelements. Montieren Sie den Schlauch von der Calix Umwälzpumpe (3) an der original Zirkulationspumpe (2). Achten Sie darauf, dass die Schlauchschellen komplett innerhalb der Erhöhung der Anschlussstutzen des Heizelements liegen.
- Kühlwasserfüllen und Kühlsystem lüften. Hinweise der Kfz-Betriebsanleitung beachten. Motor laufen lassen und Einbaustelle auf Dichtigkeit prüfen.

M98




B



A

MERCEDES

C 180 CGI (Without start/stop) [204] 2010--> ★M271.820
C 200 CGI (Without start/stop) [204] 2010--> ★M271.820



C

= Motortyp
★ = Moottorityyppi
= Engine model

SVENSKA

1. Värmaren monteras bakom höger strålkastare. Montera ihop värmare och cirkulationspump med bifogade slangar enligt bild A. Demontera oljebehälten för lättare åtkomst. Lossa orginalslangen från röret (bild B) och montera den på cirkulationspumpen. Montera slang från värmaren på röret enligt bild C. Se till att slangklammorna kommer helt innanför upphöjningarna på anslutningarna.
2. Fyll på kylvätska och lufta ur kylsystemet. Se instruktionsboken. Kör motorn och kontrollera att inget läckage förekommer.

SUOMI

1. Lämmitin asennetaan oikeanpuoleisen ajovalon taakse.Liitä yhteen lämmitin ja kiertovesipumppu mukana tulevilla letkuilla kuva A mukaan. Irrota öljynsäiliö helpottaaksesi asennusta. Irrota alkuperäinen letku putesta (kuva B) ja asenna se kiertovesipumppuun. Asenna lämmittimessä oleva letku putkeen kuva C mukaan. Tarkista että letkunliittimet tulevat kokonaan korotusten sisäpuolelle.
2. Täytä jäähdytysjärjestelmä ja suorita ilmaus käyttöohjekirjan mukaisesti. Käynnistä moottori ja tarkista mahdolliset vuodot.


ENGLISH

1. The heater is placed behind the right headlight. Mount the heater and circulation pump with the supplied hoses as shown in picture A. Remove the oil container for easier acces. Loosen the original hose from the pipe (pic B) and mount it on the circulation pump. Mount the hose from the heater on the pipe as shown in pic. C. Make sure that the hose clamps end up completely inside of the raised parts on the heater's connecting pipe.
2. Fill coolant and bleed all air from the cooling system. See instruction manual. Run the engine and check to make sure that there are no leaks.

DEUTSCH

1. Das Heizelement wird hinter dem rechten Frontscheinwerfer montiert. Montieren Sie den Motorvorwärmer und die Umwälzpumpe mit den mitgelieferten Schläuchen wie in Abbildung A dargestellt. Entfernen Sie den Ölbehälter für einen leichteren Zugang. Lösen Sie den Originalschlauch vom Rohr (Abb. B) und montieren Sie diesen an der Umwälzpumpe. Montieren Sie den Schlauch vom Motorvorwärmer am Rohr wie in Abb. C dargestellt. Achten Sie darauf, dass die Schlauchschenkel komplett innerhalb der Erhöhung der Anschlussstützen des Heizelements liegen.
2. Kühlwasserfüllen und Kühlsystemlüften. Hinweise der Kfz-Betriebsanleitung beachten. Motor laufen lassen und Einbaustelle auf Dichtigkeit prüfen.

M98



JAGUAR

XF 3.0 D V6 2009-->



= Motortyp
★ = Moottorityyppi
= Engine model